

## Schemat podłączenia do instalacji samochodu


### STAG-4 QBOX BASIC

E8 10R - 03 6616  
67R - 01 4903  
110R - 00 4904

"04-112.95.00.5 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.  
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50  
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl



**UWAGA !!!**  
Odpowiedni bezpiecznik jest dodawany luzem do konfekcji i trzeba go umieścić w gnieździe.

**UWAGA !!!**  
Opis podłączenia sondy znajduje się w pomocy programu diagnostycznego.

Wybrać w programie odpowiedni typ sondy.

CZUJNIK POZIOMU GAZU WPGH WATERPROOF  
CZUJNIK POZIOMU GAZU WPGH  
CZUJNIK POZIOMU GAZU WPGH

WB 1...WB 4 - WTRYSKIWACZE BENZYNOWE  
WB 1 - ŻÓŁTY  
WB 2 - ZIELONY  
WB 3 - CZERWONY  
WB 4 - NIEBIESKI

CZERWONY (zasilanie) POMARANCZOWO-CZARNY, BIAŁO-ZIELONY (ciśnienie), BIAŁO-CZERWONY (MAP), CZARNY

+12V NIEBIESKO-CZERWONY


DO KOLEKTORA SSACEGO

WL 1...WL 4 - WTRYSKIWACZE LPG lub CNG

REDUKTOR

## Wiring diagram


### STAG-4 QBOX BASIC


 10R - 03 6616  
 67R - 01 4903  
 110R - 00 4904

"04-112.95.00.5 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.  
 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50  
 tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
 www.ac.com.pl | info@ac.com.pl





## Esquema de conexión a la Instalación del vehículo.


### STAG-4 QBOX BASIC

10R - 03 6616  
67R - 01 4903  
110R - 00 4904

"04-112.95.00.5 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.  
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50  
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl



**¡ATENCIÓN!**  
El fusible correspondiente está incluido en el kit y debe colocarse en el asiento.

**¡ATENCIÓN!**  
La descripción de conexión de la sonda se encuentra en la sección de ayuda del programa diagnóstico.

SELECCIONAR EN EL PROGRAMA EL TIPO CORRESPONDIENTE DE SONDA.

## Diagrama de fiação

### STAG-4 QBOX BASIC




10R - 03 6616  
67R - 01 4903  
110R - 00 4904

"04-112.95.00.5 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.  
15-181 Białystok, ul. 42 Pulku Piechoty 50  
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl



## Schema elettrico

### STAG-4 QBOX BASIC



10R - 03 6616  
67R - 01 4903  
110R - 00 4904

"04-112.95.00.5 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.  
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50  
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

